eLinkeTone易联易通 ELET114A双模蓝牙介绍

eLinkeTone易联易通

- *一.模块简介
- *二.应用方案
- * 三. ELET114双模蓝牙的竞争优势

一.模块简介

ELET114A: BT3.0+BT4.0 双模蓝牙模块

ELET114A是深圳易联易通科技公司专为智能无线数据传输而打造,遵循BT2.1+EDR/3.0/4.0蓝牙规范,支持SPP蓝牙串口协议及HID等。本模块集成了MCU和蓝牙芯片,支持UART、SPI、I2C等接口,包含4个PWM端口和6个12bitADC通道,具有集成度高、成本低、功耗低、蓝牙射频性能优越等特点。

- ✓ 特点:
- * 支持BT2.1+EDR/3.0和BT4.0 (BLE) Dual-Mode, 两种模式可同时工作
- * 完整的蓝牙HID Device、数据透传解决方案
- * 支持主从一体
- * 可选PIO控制
- * 标准HCI端口(UART, 可选用UART硬件流控)
- * ROHS制程
- * 模块可以作为SMD贴片工艺,半孔引脚
- * 内置2.4G PCB射频天线,用户无需作天线调试
- * 模块完全集成了XTAL、LPO等外围元器件,设计简单,成本低。




二.应用方案

- * 1. ELET114A蓝牙简介
- * 2. 双模蓝牙 (4.0+3.0) 生态系统
- * 3. ELET114A硬件接口
- * 4. 双模蓝牙应用案例


ELET114A蓝牙简介

- (1) 支持蓝牙4.0规范,GATT/GAP;可连接iOS,及带 Bluetooth 4.0功能的Android系统。
- * 在蓝牙4.0协议未出现之前,由于苹果iOS设备不开放SPP数据接口,如果要在苹果产品上开发蓝牙终端产品,需要进行MFI认证,这需要苹果公司对蓝牙终端开发商进行开发授权,需要花费大量MFI开发认证时间和一笔不小的费用,严重影响了蓝牙终端产品的推广应用。
- * 蓝牙4.0 BLE协议出现以后,苹果IPHONE4S以上版本开始支持蓝牙4.0 BLE,终端开发商可直接使用蓝牙4.0 BLE进行产品开发,而不再需要进行复杂的苹果MFI授权及支付相应授权费用,从而使蓝牙4.0 BLE成为开发iOS蓝牙外设的最佳选择。
 - (2) 支持蓝牙2.1+EDR的规范,支持SPP、HID等Profiles
- * Android操作系统4.3以下版本不支持蓝牙4.0 BLE协议,仅仅支持传统蓝牙SPP协议。
 - (3) ELET114A双模模块: 蓝牙4.0 和 BT2.1+EDR同时支持
- * 彻底解决了Android和苹果iOS设备的兼容问题。实现可同时兼容支持包括iOS(苹果系统), Android(安卓), windows(微软系统)等操作系统。

双模蓝牙(4.0+3.0)生态系统




ELET114A硬件接口



双模蓝牙应用案例1-数据透传





产品功能:

- 1. 支持蓝牙4.0的iOS 或 Android ,通过蓝牙 GATT/GAP传输数据到MCU,MCU也蓝牙传输 数据到手机
- 2. 支持蓝牙3.0的Android,通过蓝牙SPP传输数据到MCU

产品方案:

- 1. 采用ELET114A(BT4.0+BT3.0)双模蓝牙模组, 与MCU通过UART相连接(可选用流控 CTS/RTS)。
- 2. 提供iOS, Android完整的应用解决方案。

双模蓝牙应用案例2-蓝牙灯



产品功能:

- 1. 双模蓝牙(4.0+3.0)通过蓝牙4.0的GATT/GAP或蓝牙3.0的SPP连接到手机等移动终端。
- 2. 双模蓝牙(4.0+3.0)模块通过PWM等GPIO控制 灯的开关, 亮度。

双模蓝牙应用案例3-机器人控制 (MakeBlock)










产品功能:

- 1. 双模蓝牙模块放置于机器人上,与机器人控制器连接
- 2. Apple手机, iOS 系统, 通过BT4.0连接和遥控
- 3. Android手机,通过BT4.0或BT3.0连接和遥控
- 4. 通过Bluetooth HID游戏手柄连接和遥控
- 5. 已经在MakeBlock的网上商城开卖





双模蓝牙应用案例4-POS应用



产品功能:

- 1. 双模蓝牙模块置于POS中,通过UART与POS机中的MCU连接
- 2. Apple手机, iOS 系统, 通过BT4.0连接
- 3. Android/Windows 手机, 通过BT4.0或BT3.0连接
- 4. 蓝牙标准: BT3.0+BT4.0(即BLE), 同一MAC地址
- 5. 功率等级可调,支持Class2与Class1.5,符合 BQB/FCC/CE/3C/ROHS标准
- 6. BT3.0支持MFI (预留)
- 7. 低功耗,正常平均工作电流<15mA内,休眠电流 小于100uA
- 8. 模块支持UART硬件流控,保证在信号正常的情况下,不会出现丢数据,波特率为115200时,误差小于1%
- 9. 命令模式(用AT命令方式实现蓝牙控制以及查询、 修改等,无需额外IO口线),数据模式(UART 数据透传)

双模蓝牙(4.0+3.0)的产品应用

- * 家庭医疗(Home Healthcare)
- * 体重秤(Weight scale)
- * 血压监护仪(Blood pressure monitor)
- * 血糖监测(Glucose monitor/dispense)
- * 处方/吃药提醒(Prescription reminder)
- * 可穿戴产品(Wearables)
- * 手表(Watches)
- * 计步器(Pedometers)
- * 健身数据统计(Fitness bands)
- * 入场标签(Entry tags)
- * 人机接口设备(HID)
- * 鼠标键盘(Mice & keyboards)
- * 遥控器(Remote controls)
- * 工控应用(Industrial)
- * 设备监控(Equipment monitoring)
- * 照明控制(Lighting control)

- 医生医院(Medical/Hospital)
- * 药材供应跟踪(Medical supply tracking)
- * 处方配药(Prescription dispensing)
- * 临床生理信号监视(Clinical vital sign monitoring)
- * 权限控制(Access Control)
- * 收费信号(Toll signaling)
- * 登录控制(Entry control)
- * 无遥控门锁(Keyless entry)
- * 舒适和安全(Comfort & Safety)
- * 自动调温器/照明控制(Thermostat/lighting control)
- * 住宅安保(Home security)
- * 汽车售后服务(After Market Automotive)
- 发动机套检测(Under hood diagnostics)
- * 遥控起动&温度控制(Remote start & temp control)
- * 消费类产品(Consumer)
- * 玩具(Toys)
- * 儿童/宠物跟踪(Kids/pet tracking)

三.ELET114A双模蓝牙的竞争优势

- * 1. 性能
- * 2. 可扩展性
- * 3. 功耗
- * 4. 价格

ELET114A 双模蓝牙的竞争优势 --- 性能

采用美国博通的成熟蓝牙芯片BCM20710 (量产3年), 无论协议兼容性还是射频性能都属于业界最好。

1.兼容性

- a.安卓4.3后都是用博通的协议栈
- b.苹果机器都是用的博通的蓝牙WIFI芯片

而市面上的一些双模芯片是ROM的版本或者无Bluetooth Patchram,遇到兼容性问题将非常难以处理。

2. 射频性能, 传输距离远

BCM20710 输出可以做到10dBm,接收8-DPSK可以达-86dBm.

对比ISxx 模块,输出OdBm,接收8-DPSK@-83dBm.

对比RG-xx模块,由于不带Bluetooth Patchram,无法定义输出功率,RF信号很弱;而且无法进入休眠模式,功耗很高。

ELET114A双模蓝牙的竞争优势 --- 可扩展性

- ---ELET114A采用MCU (MO) 芯片做处理
- ---芯片内部包含64KFlash和8KRAM
- ---UART、SPI、I2C、I2S 等接口
- ---另包含4 个PWM 端口和6 个12bit ADC 通道
- ---可以灵活的扩展BT4.0+BT3.0相关应用

对比ISXX 公司IS16XX 12个IO口,只包含UART和I2C。

更多功能:

- 1. OTA (空中升级)
- 2. iBeacon
- 3. 加入微信接口的支持

ELET114A 双模蓝牙的竞争优势---- 功耗

ELET114A的MCU (MO) 可以深度睡眠, BCM20710 蓝牙可以进入Sniff 模式, 连接待机功耗极低, Tx, Rx 功耗也非常低。

Operation	Peak Current		Average Current		
	ELET114A	ISxx	ELET114A	ISxx	Note
Disconnected			50uA	0.37mA	
Class BR/EDR connected+Sniff			2.19mA	2.26mA	No data was transmitted Sniff (40 20 4 0)
Class BR/EDR connected+Receiving	22.5mA	44.76mA			
BLE connected+Sniff			1.12mA	1.55mA	No data was transmitted. connection interval = 20ms (LE_Connection_Interval_Max =0x0010)
BLE connected+Receiving	9		16.34mA	16.76mA	connection interval = 20ms (LE_Connection_Interval_Max =0x0010)

ELET114A双模蓝牙的竞争优势 --- 价格

- 1. MCU (M0) 可以由用户选用, 无论是ST 的还是新唐的M0 价格都非常低。
- 2. BCM20710 因是手机平板产业链超大量使用,价格也非常低。

